


LÁMPARA LED

VELA 6W E14 3000K



Spot LED lamp // Ampoule spot LED // Lâmpada spot LED // Lampadine spot LED // LED lampe

Potencia // Energy used // Puissance // Poder // Potenza // Potenz **6W**

Luminosidad // Brightness // Luminosité // Luminosidade // Luminosità // Lichtstärke **490Lm**

Casquillo // Base // Coquille // Cap // Base // Sockel **E14**

Temperatura // Light apparence // Température // Aparência leve // Temperatura // Leichte Optik

Cálida / Warm  **Fría / Cold**
3000K

Temp. funcionamiento // Working temp. // Température de fonctionnement // Temperatura de operação // Temperatura di esercizio // Betriebstemperatur

« **Máx. +40°C**  **Mín. -10°C** »

Ángulo apertura // Beam angle // Angle de faisceau // Ângulo de feixe // Angolo del fascio // Öffnungswinkel **160°**

Tiempo de encendido // Starting time // Heure de départ // Hora de início // Tempo di partenza // Anfahrzeit **<0.5s**

Luz completa inmediata // Instant full light // Éclairage instantané // Luz plena instantânea // Luce istantanea completa // Sofortiges volles Licht **100%**

Dimensión // Size // Dimension // Dimensione // Dimensão // Ausmaß **Ø37x131mm**

ON/OFF **10.000**

PF **0.5**

CRI (Ra) **≥80**

Hg **0.0mg**

mA **43mA**

IP **IP20**

Vida // Life // Vie // Vida // Vita // Leben **15.000h.**

Voltaje // Voltage **220-240V**

Hz **50/60Hz**

Embalaje // Packing // Emballage // Embalagem // Imballaggio // Verpackung **12/96**

INSTALACIÓN: Cortar la energía eléctrica y dejar que la lámpara se enfríe antes de sustituirla. Asegurarse de que está todo bien conectado antes de encender la lámpara. Por favor, no tocar la lámpara una vez encendida.

INSTALLATION: Turn off power and allow the lamp to cool before replacing. Make sure everything is properly connected before turning on the lamp. Please do not touch the lamp once lit.

INSTALLATION: Coupez l'alimentation et laissez la lampe refroidir avant de la remplacer. Assurez-vous que tout est correctement branché avant d'allumer la lampe. Ne touchez pas la lampe une fois allumée.

INSTALAÇÃO: Desligar a corrente elétrica e deixar que a lâmpada arrefeça antes de a substituir. Assegure-se de que está tudo bem ligado antes de acender a lâmpada. Por favor, não tocar na lâmpada depois de acesa.