

Ref.: 202400002-03



ES	CAMPANA LED MIRANDA
EN	MIRANDA LED HOOD
FR	HOTTE MIRANDA LED
PT	MIRANDA LED HOOD



Referencia / Item	Potencia / Power	Lm	Color temp.	Ángulo / Beam Angle	Vida / Lifespan	Medida / Size	Voltaje / Voltage
202400002	150W	15.000Lm	5500K	90°	35.000.h	Ø311x58mm	180-265V
202400003	200W				35.000h		

## PRECAUCIONES SEGURIDAD

1. Leer atentamente estas instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas.

La no observación y el incumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente.

2. Antes de abrir el paquete, verificar si hay daños o defectos durante el transporte, si ocurre algún daño, no usar e informar al proveedor inmediatamente.

3. Si el producto se encuentra dañado de alguna manera, guardar en el paquete y comunicarlo al proveedor.

4. Nunca intentar abrir ni reparar el aparato uno mismo.
5. Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincida con el voltaje de red.
6. El producto debe ser instalado, por un electricista cualificado; los proveedores no se hacen cargo de ningún problema o daño que se deba a un mal manejo, como una operación no permitida en este manual.
7. Elegir un lugar de instalación que pueda soportar 10 veces el peso del producto, para garantizar una instalación correcta del producto.
8. Bloque de terminales no incluido.

9. Para evitar el riesgo de incendio, explosión o descarga eléctrica, este producto debe ser instalado, inspeccionado y mantenido solo por un electricista cualificado, de acuerdo con todos los códigos eléctricos aplicables.
10. Asegurarse de que la energía eléctrica esté apagada antes y durante la instalación y en el mantenimiento.
11. La fuente de luz de esta luminaria es no reemplazable, cuando la fuente de luz alcance el final de su vida, debe sustituir la luminaria completa.
12. Si algún componente del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar sufrir un choque eléctrico.
13. Nunca usar el cable eléctrico para levantar o transportar o desenchufar el aparato.
14. Guardar el aparato fuera del alcance de los niños y/o personas descapacitadas.
15. Los niños no pueden reconocer los peligros que entraña el uso incorrecto de los aparatos eléctricos. Por lo tanto, nunca permitir que los niños utilicen aparatos eléctricos sin supervisión.
16. Toda la utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.
- Precaución:** Riesgo de descarga eléctrica.

## INTRODUCCIÓN

Gracias por escoger nuestro LED High Bay Light. Le recomendamos encarecidamente que lea este manual cuidadosamente antes de la instalación y el uso. Asegúrese de haber entendido completamente las instrucciones de montaje para garantizar el funcionamiento normal de LED High Bay Light.

## ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Para garantizar una calidad perfecta del producto y un uso seguro, siga las instrucciones:

1. Antes de abrir el paquete, compruebe si hay daños o defectos durante el transporte, si se producen daños, no lo utilice e informe a su proveedor de inmediato.
2. Si el producto se encuentra dañado de alguna manera, manténgalo en el paquete y comuníquese con su proveedor a tiempo.
3. No intente utilizar un producto dañado.
4. El producto debe ser instalado, desmantelado y mantenido por un electricista calificado; Los proveedores no se hacen cargo de ningún problema o daño que se produzca debido a un mal manejo, como una operación no permitida en este manual.
5. Elija un lugar de instalación donde pueda soportar 10 veces el peso del producto para garantizar una instalación sólida.
6. Limpie la pantalla de la lámpara y el velo con un paño suave humedecido con un poco de detergente neutro, asegúrese de no usar papel de lija, polvo de pulir o alcohol, gasolina, etc.
7. Se recomienda un soplador de aire de alta presión para limpiar el disipador de calor de esta luz LED de gran altura.
8. Para evitar el riesgo de incendio, explosión o descarga eléctrica, este producto debe ser instalado, inspeccionado y mantenido únicamente por un electricista calificado, de acuerdo con todos los códigos eléctricos aplicables.
9. Asegúrese de que la energía eléctrica esté APAGADA antes y durante la instalación y el mantenimiento.
10. ¡El externo! el cable o cordón flexible de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable está dañado, la luminaria se destruirá.
11. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable, cuando la fuente de luz llega al final de su vida útil, se debe reemplazar toda la luminaria.
12. Bloque de terminales no incluido. La instalación puede requerir el asesoramiento de una persona calificada.
13. La fuente de luz contenida en esta luminaria solo debe ser reemplazada por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar.

14. IP65 se puede utilizar en interiores y exteriores.

15. Deberá instalarse fuera del alcance de los brazos.

16. Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

Este manual se aplica únicamente a este modelo de producto; para obtener más información, comuníquese con nuestro personal.


## PARÁMETROS DEL PRODUCTO

1. Ángulo de haz: 60/90/110 grados

2. Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +45°C

3. El voltaje de entrada de energía debe basarse en la etiqueta del producto.


## DIMENSIONES DEL PRODUCTO



## REPUESTOS OPCIONALES

Opción y reemplazo de pantalla de lámpara: 1) Haga coincidir 4 orificios para tornillos entre la pantalla y el velo; 2) Atornille 4 tornillos del velo en el lugar correcto; 3) Coloque la pantalla de la lámpara en las luminarias y asegúrese de que todos los orificios de los tornillos coincidan nuevamente; 4) Fije la pantalla de la lámpara con tornillos y accesorios adicionales.

Opción de velo y reemplazo: 1) Limpiar todos los acres y quitar el velo existente; 2) Reemplace el velo nuevo con tornillos existentes.



## INSTALACIÓN

Nota: antes de la instalación.


Utilizar sólo el cable redondo suministrado para conectar este accesorio (6mm de diámetro mínimo). Esto es necesario para crear un buen sello de agua cuando se conecte a la conexión.

1. Saque la luz de la bahía alta y colóquela a la derecha, y luego verifique que el cuerpo de la lámpara esté bien.



2. Como se muestra en la siguiente imagen:

Gire el bucle de suspensión hasta que se fije en la luz de la bahía alta y atornille el perno de seguridad por motivos de seguridad, luego cuelgue la lámpara directamente con el gancho de seguridad en el lugar correcto.



3. Realice la conexión a la red eléctrica según las siguientes instrucciones y encienda.



## LIMPIEZA

Desenchufar el aparato de la corriente eléctrica y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza. Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después. No utilizar disolventes, ni productos con un PH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos para la limpieza del aparato. No sumergir el aparato en agua u otro líquido. Se recomienda un soplador de aire de alta presión para limpiar el disipador de calor de esta luz LED.

## ANOMALÍAS & REPARACIÓN

1. En caso de avería llevar el aparato a su servicio técnico de asistencia.
2. No intentar desmontarlo o repararlo si no es una persona cualificada.
3. Si la conexión de red se encuentra dañada debe ser sustituida de manera inmediata.

## ¡PRECAUCIÓN!

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no serán realizadas por los niños sin supervisión.



**ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO.** Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para el reciclaje seguro ambiental.

## PRECAUTIONS SECURITY

1. Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions may result in an accident.

2. Before opening the package, please check if there's damage or defect during transportation, if damage occurs, please don't use it and inform your supplier immediately.

3. Should the product be found damaged in any way, please keep it in package and contact your supplier in time.

4. Please do not attempt to use a damaged product.
5. Ensure if the indicate voltage on the nameplate matches correctly with the main voltage before plugging in the appliance.
6. The product should be installed, dismantled and maintained by a qualified electrician; Suppliers don't take charge of any problems or damages that occur due to mishandling such as an operation not permitted in this manual.
7. Choose an installation location that can support 10 times the weight of the product, to ensure proper installation of the product.
8. Terminal block not included.

9. To avoid the risk of fire, explosion, or electric shock, this product should be installed, inspected, and maintained by a qualified electrician only, in accordance with all applicable electrical codes.

10. Be certain electrical power is OFF before and during installation and maintenance.

11. The light source of this luminaire is non-replaceable, when the light source reaches the end of its life, you must replace the luminaire.

12. If any of the appliance asings breaks, inmediately disconnect it from the mains to prevent the possibility of an electric shock.

13. Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or it has a leak.

14. Do not use the appliance with damp hands or feet, or when barefooted.

15. This appliance is intended for adult use. Ensure that this product is not used by the disabled, children or people unused to its handling.

16. Any misuse or failire to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.

**Caution:** Risk of electric shock.

## INTRODUCTION

Thank you for choosing our LED High Bay Light. We strongly recommend that you read this manual carefully before installation and use. Make sure you have fully understood the mounting instructions to ensure normal operation of the LED High Bay Light.

## SECURITY WARNING

To ensure perfect product quality and safe use, please follow the instructions:

1. Before opening the package, check for damage or defects during transportation, if damage occurs, please do not use it and inform your supplier immediately.
2. If the product is damaged in any way, please keep it in the package and contact your supplier in time.
3. Do not try to use a damaged product.
4. The product must be installed, dismantled and maintained by a qualified electrician; Suppliers are not responsible for any problem or damage that occurs due to mishandling, such as an operation not allowed in this manual.
5. Choose an installation location where it can support 10 times the weight of the product to ensure a solid installation.
6. Clean the lampshade and veil with a soft cloth moistened with a little neutral detergent, make sure not to use sandpaper, polishing powder or alcohol, gasoline, etc.
7. A high pressure air blower is recommended to clean the heat sink of this LED high bay light.
8. To avoid the risk of fire, explosion, or electric shock, this product should be installed, inspected, and maintained only by a qualified electrician, in accordance with all applicable electrical codes.
9. Make sure electrical power is OFF before and during installation and maintenance.
10. The external one! The cable or flexible cord of this luminaire cannot be replaced; If the cable is damaged, the fixture will be destroyed.
11. The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches the end of its useful life, the entire luminaire must be replaced.
12. Terminal block not included. Installation may require the advice of a qualified person.
13. The light source contained in this luminaire should only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person.

14. IP65 can be used indoors and outdoors.

15. It should be installed out of arm's reach.

16. Caution, risk of electric shock.

This manual applies only to this product model; for more information, contact our staff.


## PRODUCT PARAMETERS

1. Beam angle: 60/90/110 degree

2. Operating temperature: -30°C ~ +45°C

3. The power input voltage should be based on the product label.


## PRODUCT DIMENSIONS



## OPTIONAL SPARE PARTS

Lampshade Option and Replacement: 1) Match 4 screw holes between lampshade and veil; 2) Screw 4 screws of the veil in the right place; 3) Put the lampshade on the fixtures and make sure all the screw holes match again; 4) Fix the lampshade with additional screws and accessories.

Veil and Replacement Option: 1) Clear all acres and remove existing veil; 2) Replace the new veil with existing screws.



## INSTALLATION

Note: before installation.


Use only the supplied round cable to connect this accessory (6mm minimum diameter). This is necessary to create a good water seal when connecting to the fitting.

1. Pull out the high bay light and place it on the right, and then check the lamp body is ok.



2. As shown in the following image:

Rotate the suspension loop until it locks into the high bay light and screw in the safety bolt for safety reasons, then hang the lamp directly with the snap hook on the correct place.



3. Make the connection to the mains according to the following instructions and switch on.



## CLEANING

Unplug the appliance from the electrical current and let it cool down before starting any cleaning operation. Clean the appliance with a damp cloth impregnated with a few drops of detergent and then dry it. Do not use solvents, or products with an acidic or basic pH such as bleach, or abrasive products to clean the appliance. Do not immerse the appliance in water or any other liquid. A high pressure air blower is recommended to clean the heat sink of this LED light.

## ANOMALIES & REPAIR

1. In the event of a fault, take the appliance to your technical assistance service.
2. Do not try to disassemble or repair it if you are not a qualified person.
3. If the network connection is damaged, it must be replaced immediately.

## CAUTION!

This appliance can be used by children 8 years of age and older and people with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised or instructed in the safe use of the appliance and understand the dangers involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance will not be carried out by children without supervision.



**CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT.** This mark indicates that this product must not be disposed of with other household waste throughout the EU.

To avoid possible damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle correctly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, use the return and collection systems or contact the store where the product was purchased. They can collect this product for safe environmental recycling.

## PRÉCAUTIONS ET SECURITÉ

1. Lire attentivement ce feuillet d'instructions avant de mettre l'appareil en marche et conserver ce document pour des consultations futures.

Le fait de ne pas lire ces instructions et de ne pas utiliser le produit en bonne et due forme peut avoir comme résultante un accident.

2. Avant d'ouvrir l'emballage, vérifiez que le produit n'ait pas été endommagé pendant le transport. En cas de dommage, n'utilisez pas l'appareil et informez immédiatement le fournisseur.

3. Avant d'ouvrir l'emballage, vérifiez que le produit n'ait

pas été endommagé pendant le transport. En cas de dommage, n'utilisez pas l'appareil et informez immédiatement le fournisseur.

4. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.

5. Avant de connecter l'appareil au réseau électrique, vérifier que le voltage indiqué sur les caractéristiques correspond au voltage du réseau.

6. Le produit doit être installé par un électricien qualifié ; Les fournisseurs ne sont pas responsables des problèmes et/ou dommage dus à une mauvaise manipulation.

7. Choisissez un emplacement pouvant supporter 10 fois le poids du produit, afin d'assurer une installa-

tion correcte du produit.

8. Bornier non inclus.

9. Pour éviter les risques d'incendie, d'explosion ou de choc électrique, ce produit doit être installé, inspecté et entretenue uniquement par un électricien qualifié, conformément à tous les codes électriques applicables.

10. Assurez-vous que l'alimentation électrique soit coupée avant et pendant l'installation et l'entretien.

11. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable, lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie, vous devez remplacer le luminaire.

12. Si un des composants de l'appareil était

défectueux, débrancher immédiatement l'appareil du réseau pour éviter de se faire foudroyer.

13. Ne pas utiliser l'appareil avec les mains ou les pieds humides ou les pieds dénudés.

14. Ne jamais utiliser le câble électrique pour lever ou transporter ou débrancher l'appareil.

15. Garder l'appareil hors de portée des enfants ou des personnes à capacités réduites.

16. Toute utilisation inadéquate, ou en désaccord avec les instructions d'usage, peut comporter un danger, annulant la garantie et la responsabilité du fabricant.

**Attention:** Risque de choc électrique.

## INTRODUCCIÓN

Gracias por escoger nuestro LED High Bay Light. Le recomendamos encarecidamente que lea este manual cuidadosamente antes de la instalación y el uso. Asegúrese de haber entendido completamente las instrucciones de montaje para garantizar el funcionamiento normal de LED High Bay Light.

## ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Para garantizar una calidad perfecta del producto y un uso seguro, siga las instrucciones:

1. Antes de abrir el paquete, compruebe si hay daños o defectos durante el transporte, si se producen daños, no lo utilice e informe a su proveedor de inmediato.
2. Si el producto se encuentra dañado de alguna manera, manténgalo en el paquete y comuníquese con su proveedor a tiempo.
3. No intente utilizar un producto dañado.
4. El producto debe ser instalado, desmantelado y mantenido por un electricista calificado; Los proveedores no se hacen cargo de ningún problema o daño que se produzca debido a un mal manejo, como una operación no permitida en este manual.
5. Elija un lugar de instalación donde pueda soportar 10 veces el peso del producto para garantizar una instalación sólida.
6. Limpie la pantalla de la lámpara y el velo con un paño suave humedecido con un poco de detergente neutro, asegúrese de no usar papel de lija, polvo de pulir o alcohol, gasolina, etc.
7. Se recomienda un soplador de aire de alta presión para limpiar el disipador de calor de esta luz LED de gran altura.
8. Para evitar el riesgo de incendio, explosión o descarga eléctrica, este producto debe ser instalado, inspeccionado y mantenido únicamente por un electricista calificado, de acuerdo con todos los códigos eléctricos aplicables.
9. Asegúrese de que la energía eléctrica esté APAGADA antes y durante la instalación y el mantenimiento.
10. ¡El externo! el cable o cordón flexible de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable está dañado, la luminaria se destruirá.
11. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable, cuando la fuente de luz llega al final de su vida útil, se debe reemplazar toda la luminaria.
12. Bloque de terminales no incluido. La instalación puede requerir el asesoramiento de una persona calificada.
13. La fuente de luz contenida en esta luminaria solo debe ser reemplazada por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar.

14. IP65 se puede utilizar en interiores y exteriores.

15. Deberá instalarse fuera del alcance de los brazos.

16. Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

Este manual se aplica únicamente a este modelo de producto; para obtener más información, comuníquese con nuestro personal.


## PARÁMETROS DEL PRODUCTO

1. Ángulo de haz: 60/90/110 grados

2. Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +45°C

3. El voltaje de entrada de energía debe basarse en la etiqueta del producto.


## DIMENSIONES DEL PRODUCTO



## REPUESTOS OPCIONALES

Opción y reemplazo de pantalla de lámpara: 1) Haga coincidir 4 orificios para tornillos entre la pantalla y el velo; 2) Atornille 4 tornillos del velo en el lugar correcto; 3) Coloque la pantalla de la lámpara en las luminarias y asegúrese de que todos los orificios de los tornillos coincidan nuevamente; 4) Fije la pantalla de la lámpara con tornillos y accesorios adicionales.

Opción de velo y reemplazo: 1) Limpiar todos los acres y quitar el velo existente; 2) Reemplace el velo nuevo con tornillos existentes.



## INSTALACIÓN

FR

Nota: antes de la instalación.


Utilizar sólo el cable redondo suministrado para conectar este accesorio (6mm de diámetro mínimo). Esto es necesario para crear un buen sello de agua cuando se conecte a la conexión.

1. Saque la luz de la bahía alta y colóquela a la derecha, y luego verifique que el cuerpo de la lámpara esté bien.



2. Como se muestra en la siguiente imagen:

Gire el bucle de suspensión hasta que se fije en la luz de la bahía alta y atornille el perno de seguridad por motivos de seguridad, luego cuelgue la lámpara directamente con el gancho de seguridad en el lugar correcto.



3. Realice la conexión a la red eléctrica según las siguientes instrucciones y encienda.



## LIMPIEZA

Desenchufar el aparato de la corriente eléctrica y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza. Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después. No utilizar disolventes, ni productos con un PH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos para la limpieza del aparato. No sumergir el aparato en agua u otro líquido. Se recomienda un soplador de aire de alta presión para limpiar el disipador de calor de esta luz LED.

## ANOMALÍAS & REPARACIÓN

1. En caso de avería llevar el aparato a su servicio técnico de asistencia.
2. No intentar desmontarlo o repararlo si no es una persona cualificada.
3. Si la conexión de red se encuentra dañada debe ser sustituida de manera inmediata.

## !PRECAUCIÓN!

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no serán realizadas por los niños sin supervisión.



**ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO.** Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incorrecta de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para el reciclaje seguro ambiental.

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Ler atentamente estas instruções antes de por o plafon em uso e guarde-as para futuras consultas. A não leitura destas instruções pode culminar num acidente.

2. Avant d'ouvrir l'emballage, vérifiez que le produit n'ait pas été endommagé pendant le transport. En cas de dommage, n'utilisez pas l'appareil et informez immédiatement le fournisseur.

3. Se o produto estiver danificado, guarde-o na embalagem e notifique o fornecedor.

4. Não use um produto danificado.

5. Antes de ligar o plafon à corrente eléctrica, verifique que a voltagem indicada na placa está em conformidade com a voltagem da rede.

6. O produto deve ser instalado por um eletricista qualificado; Os fornecedores não são responsáveis por qualquer problema ou dano devido ao manuseio incorreto, como uma operação não permitida neste manual.

7. Escolher um lugar de instalação que possa suportar 10 vezes o peso do produto para garantir uma instalação correta do produto.

8. Bornier non inclus.

9. Para evitar o risco de incêndio, explosão

ou choque elétrico, este produto deve ser instalado, inspecionado e mantido apenas por um eletricista qualificado, de acordo com todos os códigos elétricos aplicáveis.

10. Verifique se a energia elétrica está desligada antes e durante a instalação e manutenção.

11. A fonte de luz desta luminária não é substituível. Quando a fonte de luz atinge o fim de sua vida útil, você deve substituir a luminária inteira.

12. Se algum componente do dispositivo quebrar, desconecte o dispositivo da rede elétrica imediatamente para evitar a possibilidade de choque elétrico.

13. Não usar o plafon com pés, ou mãos molhadas, nem pés descalços.

14. Nunca usar um cabo eléctrico para ligar o plafon com uma ficha.

15. Guardar o plafon fora do alcance das crianças e/ou pessoas não capacitadas.

16. Toda a utilização inadequada, ou em desacordo das instruções de uso, pode acarretar perigo, anulando a garantia e a responsabilidade do fabricante.

**Precaução:** Risco de descarga elétrica.

## INTRODUCCIÓN

Gracias por escoger nuestro LED High Bay Light. Le recomendamos encarecidamente que lea este manual cuidadosamente antes de la instalación y el uso. Asegúrese de haber entendido completamente las instrucciones de montaje para garantizar el funcionamiento normal de LED High Bay Light.

## ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Para garantizar una calidad perfecta del producto y un uso seguro, siga las instrucciones:

1. Antes de abrir el paquete, compruebe si hay daños o defectos durante el transporte, si se producen daños, no lo utilice e informe a su proveedor de inmediato.
2. Si el producto se encuentra dañado de alguna manera, manténgalo en el paquete y comuníquese con su proveedor a tiempo.
3. No intente utilizar un producto dañado.
4. El producto debe ser instalado, desmantelado y mantenido por un electricista calificado; Los proveedores no se hacen cargo de ningún problema o daño que se produzca debido a un mal manejo, como una operación no permitida en este manual.
5. Elija un lugar de instalación donde pueda soportar 10 veces el peso del producto para garantizar una instalación sólida.
6. Limpie la pantalla de la lámpara y el velo con un paño suave humedecido con un poco de detergente neutro, asegúrese de no usar papel de lija, polvo de pulir o alcohol, gasolina, etc.
7. Se recomienda un soplador de aire de alta presión para limpiar el disipador de calor de esta luz LED de gran altura.
8. Para evitar el riesgo de incendio, explosión o descarga eléctrica, este producto debe ser instalado, inspeccionado y mantenido únicamente por un electricista calificado, de acuerdo con todos los códigos eléctricos aplicables.
9. Asegúrese de que la energía eléctrica esté APAGADA antes y durante la instalación y el mantenimiento.
10. ¡El externo! el cable o cordón flexible de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable está dañado, la luminaria se destruirá.
11. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable, cuando la fuente de luz llega al final de su vida útil, se debe reemplazar toda la luminaria.
12. Bloque de terminales no incluido. La instalación puede requerir el asesoramiento de una persona calificada.
13. La fuente de luz contenida en esta luminaria solo debe ser reemplazada por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar.

14. IP65 se puede utilizar en interiores y exteriores.

15. Deberá instalarse fuera del alcance de los brazos.

16. Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

Este manual se aplica únicamente a este modelo de producto; para obtener más información, comuníquese con nuestro personal.


## PARÁMETROS DEL PRODUCTO

1. Ángulo de haz: 60/90/110 grados

2. Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +45°C

3. El voltaje de entrada de energía debe basarse en la etiqueta del producto.


## DIMENSIONES DEL PRODUCTO



## REPUESTOS OPCIONALES

Opción y reemplazo de pantalla de lámpara: 1) Haga coincidir 4 orificios para tornillos entre la pantalla y el velo; 2) Atornille 4 tornillos del velo en el lugar correcto; 3) Coloque la pantalla de la lámpara en las luminarias y asegúrese de que todos los orificios de los tornillos coincidan nuevamente; 4) Fije la pantalla de la lámpara con tornillos y accesorios adicionales.

Opción de velo y reemplazo: 1) Limpiar todos los acres y quitar el velo existente; 2) Reemplace el velo nuevo con tornillos existentes.



## INSTALACIÓN

Nota: antes de la instalación.


Utilizar sólo el cable redondo suministrado para conectar este accesorio (6mm de diámetro mínimo). Esto es necesario para crear un buen sello de agua cuando se conecte a la conexión.

1. Saque la luz de la bahía alta y colóquela a la derecha, y luego verifique que el cuerpo de la lámpara esté bien.




2. Como se muestra en la siguiente imagen:

Gire el bucle de suspensión hasta que se fije en la luz de la bahía alta y atornille el perno de seguridad por motivos de seguridad, luego cuelgue la lámpara directamente con el gancho de seguridad en el lugar correcto.



3. Realice la conexión a la red eléctrica según las siguientes instrucciones y encienda.



## LIMPIEZA

Desenchufar el aparato de la corriente eléctrica y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza. Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después. No utilizar disolventes, ni productos con un PH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos para la limpieza del aparato. No sumergir el aparato en agua u otro líquido. Se recomienda un soplador de aire de alta presión para limpiar el disipador de calor de esta luz LED.

## ANOMALÍAS & REPARACIÓN

1. En caso de avería llevar el aparato a su servicio técnico de asistencia.
2. No intentar desmontarlo o repararlo si no es una persona cualificada.
3. Si la conexión de red se encuentra dañada debe ser sustituida de manera inmediata.

## ¡PRECAUCIÓN!

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no serán realizadas por los niños sin supervisión.



**ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO.** Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para el reciclaje seguro ambiental.





## CERTIFICADO DE GARANTÍA

WARRANTY CERTIFICATE // CERTIFICAT DE GARANTIE  
// CERTIFICATO DI GARANZIA // CERTIFICADO DE GARANTIA// GARANTIE ZERTIFIKAT

### Importado por Garsaco Import S.L. (B-12524773). Fabricado en China.

Imported by Garsaco Import S. L. (B-12524773). Made in China. Importé par Garsaco Import S. L.(B-12524773). Fabriqué en Chine. Importato da Garsaco Import S. L.(B-12.524.773). Made in China. Importado por Garsaco Import S.L.(B-12524773). Made in China. Von Garsaco Import S. L. importiert (B-12524773). Made in China.

! **Este producto tiene una garantía de 3 años desde la fecha de venta, declinando toda responsabilidad por defectuosos o roturas, originadas por mal uso. Para que esta garantía sea válida, es imprescindible presentar esta tarjeta así como el ticket o la factura de compra.**

Questo prodotto è garantito per 3 anni dalla data di vendita, declinando ogni responsabilità per malfunzionamenti o rotture causati da uso improprio. Per questa garanzia sia valida, è necessario presentare questa cartolina e lo scontrino o fattura.

Ce produit est garanti 3 ans à compter de la date de la vente, déclinant toute responsabilité en cas de défaillance ou bris causé par une mauvaise utilisation. Pour que cette garantie soit valide, vous devez présenter cette carte et le billet ou la facture.

Este producto tem uma garantia de 3 anos a partir da data de venda, em declínio de qualquer responsabilidade por mau funcionamento ou quebra causada por mau uso. Para que esta garantia seja válida, é necessário apresentar este cartão eo bilhete ou nota fiscal.

Dieses Produkt ist für 3 Jahre ab Verkaufsdatum garantiert, sinkende keine Verantwortung für Fehlfunktionen oder Ausfall durch Missbrauch verursacht. Für diese Garantie gültig zu sein, müssen Sie diese Karte und das Ticket oder Rechnung zu präsentieren.

### Nombre y dirección del comprador.

Name and address of the purchaser.  
Nom et adresse de l'acheteur.  
Nome e indirizzo dell'acquirente.  
Nome e endereço do comprador.  
Name und Anschrift des Käufers

### Nombre y dirección vendedor.

#### Sello del establecimiento.

Name and Postal address. Stamp of establishment.  
Nom et adresse postale. Cachet de l'établissement.  
Nome e indirizzo postale. Timbro di stabilimento.  
Nome e endereço postal. Carimbo do estabelecimento.  
Name und Postanschrift. Stempel der Einrichtung.

