


<b>Potencia</b>	1.2W	1.5W
<b>Referencias / Items / Referências / Referências</b>	203000014	203000015
<b>Lúmenes útiles</b> Useful lumens / Lumens utiles / Lúmenes úteis	110Lm	180Lm
<b>Dimensión (mm) / Size / Dimension / Dimensão</b>	9x40x250mm	9x40x400mm
<b>Cable / Cord / Fil / Cable</b>	USB C 30cm (incluido)	
<b>Ángulo apertura / Beam angle / Angle d'ouverture / Ângulo de abertura</b>	120°	
<b>Temperatura color / Color temperature / Température de couleur / Temperatura de cor</b>	3000K / 4000K / 6000K	
<b>Temperatura trabajo / Working temperature / Température fonctionnement / Temperatura trabalho</b>	-30°C / +65°C	
<b>IP / IK</b>	IP40	
<b>Vida / Lifespan / Vie / Vida</b>	20.000h.	
<b>Batería / Battery / Battery / Bateria</b>	Polímero 402560	Polímero 4025100
<b>mAh</b>	600mAh	1100mAh
<b>Color producto / Color item / Couleur produit / Cor produto</b>	Níquel	
<b>Material / Material / Material / Material</b>	Aluminio + PC	
<b>Voltaje / Voltage / Tension / Tensão</b>	5V	



**Para poner en funcionamiento:**

1. Poner el interruptor (4) en la posición ON.
2. Presionar el botón (3) para encender la luz. Presionar otra vez el botón para elegir cambiar la temperatura de color, presionar otra vez para ir cambiando la tonalidad (3000-4000-6000K).
3. Presionar durante unos segundos para cambiar la intensidad, volver a presionar para cambiar el valor, entre 10% y 100%.
4. Para apagar la luz poner el interruptor (4) en la posición OFF.
5. Para usar el modo sensor poner el interruptor (4) en AUTO. Para encender y apagar pasar la mano por el sensor.

To put it into operation:

1. Turn the switch (4) to the ON position.
2. Press the button (3) to turn on the light. Press the button again to change the color temperature, press again to change the tone (3000-4000-6000K).
3. Press for a few seconds to change the intensity, press again to change the value, between 10% and 100%.
4. To turn off the light, put the switch (4) in the OFF position.
5. To use the sensor mode, set the switch (4) to AUTO. To turn it on and off, pass your hand for the sensor.

Mise en fonctionnement:


1. Mettre l'interrupteur (4) en position ON.
2. Appuyer sur le bouton (3) pour allumer la lumière. Appuyer de nouveau pour changer la température de couleur, puis appuyer encore une fois pour changer la tonalité (3000-4000-6000K).
3. Maintenir le bouton appuyé pendant quelques secondes pour modifier l'intensité lumineuse. Appuyer à nouveau pour changer la valeur, entre 10 % et 100 %.
4. Pour éteindre la lumière, mettre l'interrupteur (4) en position OFF.
5. Pour utiliser le mode capteur, mettre l'interrupteur (4) en position AUTO. Pour allumer ou éteindre la lumière, passer la main devant le capteur.

Para pôr em funcionamento:

1. Coloque o interruptor (4) na posição ON.
2. Pressione o botão (3) para acender a luz. Pressione novamente o botão para mudar a temperatura de cor, pressione novamente o botão para mudar a tonalidade (3000-4000-6000K).
3. Pressione durante alguns segundos para mudar a intensidade, volte a pressionar para mudar o valor, entre 10% e 100%.
4. Para apagar a luz, coloque o interruptor (4) na posição OFF.
5. Para utilizar o modo sensor, coloque o interruptor (4) em AUTO. Para acender e apagar, passe a mão pelo sensor.

Características Sensor	
<b>Ángulo detección / Detection range / Plage de détection / Alcance de deteção</b>	120°
<b>Distancia detección máx. / Max. detection distance / Distance de détection max. / Distância máx. de deteção</b>	0.05-0.06M


**Antes de instalar asegurar que la superficie esté limpia y plana.** / Before installing, make sure the surface is clean and flat. / Avant l'installation, assurez-vous que la surface est propre et plane. / Antes de instalar, certifique-se de que a superfície esteja limpa e plana.



**1 Instalación con imán / Installation with magnet / Installation avec aimant / Instalação com íman:**

Tiene un imán en la parte de atrás, se puede colocar sobre superficies imantadas.


It has a magnet on the back, it can be placed on magnetic surfaces. / La lampe possède un aimant à l'arrière, ce qui permet de la fixer sur des surfaces métalliques. / Tem um íman na parte de trás, pode colocar-se sobre superfícies magnéticas.



**2 Instalación con cinta a doble cara / Installation with double-sided tape / Installation avec du ruban adhésif double face / Instalação com fita dupla face:**

Con los dos soportes que van incluidos se puede colocar en otras superficies. Quitar la capa protectora de la cinta adhesiva de los soportes y pegar sobre la superficie donde se quiere colocar la luz.

With the two supports that are included, it can be placed on other surfaces. Remove the protective layer of adhesive tape from the supports and stick it on the surface where you want to place the light. / Grâce aux deux supports fournis, elle peut être installée sur d'autres surfaces. Retirer la protection de l'adhésif des supports et les coller sur la surface souhaitée. / Com os dois suportes incluídos, pode colocar-se sobre outras superfícies. Remova a camada protetora da fita autocolante dos suportes e cole na superfície onde pretende colocar a luz.



**3 Instalación con tornillos / Installation with screws / Instalação com parafusos:**

También se puede atornillar a la pared. Marcar en la pared dos puntos, realizar dos agujeros e introducir los tacos, después colocar los soportes y fijarlos en la pared mediante los tornillos.

It can also be screwed to the wall. Mark two points on the wall, make two holes and insert the plugs, then place the supports and fix them to the wall using the screws. / Il est également possible de la visser au mur. Marquer deux points sur le mur, percer deux trous, insérer les chevilles, puis placer les supports et les fixer au mur à l'aide des vis. / Também se pode aparafusar à parede. Marque dois pontos na parede, faça dois furos e introduza as buchas, em seguida, coloque os suportes e fixe-os à parede com os parafusos.

**INTRODUCCIÓN**

Gracias por la compra nuestro producto de calidad. Utilizar cuidadosamente y de acuerdo con las instrucciones que figuran a continuación. Por favor leer atentamente estas instrucciones antes de poner en marcha el aparato y guardarlo para futura referencia. La no observación e incumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante. El aparato debe ser utilizado sólo para el fin para el que ha sido fabricado. No es apto para uso comercial.

**LIMPIEZA**

Desenchufar el aparato de la corriente eléctrica y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza. Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después. No utilizar disolventes, ni productos con un PH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos para la limpieza del aparato. No sumergir el aparato en agua u otro líquido.

**ANOMALÍAS & REPARACIÓN**

1. En caso de avería llevar el aparato a su servicio técnico de asistencia.
2. No intentar desmontarlo o repararlo si no es una persona cualificada.
3. Si la conexión de red se encuentra dañada debe ser sustituida de manera inmediata.

**INTRODUCTION**

Thank you for purchasing our quality product. Use carefully and in accordance with the instructions below. Please read these instructions carefully before operating the appliance and keep it for future reference. Non-observance and non-observance of these instructions may result in an accident, voiding the manufacturer's warranty and liability.

The appliance must be used only for the purpose for which it was manufactured. It is not suitable for commercial use.

**CLEANING**

Disconnect the appliance from the mains and let it cool before undertaking any cleaning task. Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry. Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach or abrasive products, for cleaning the appliance. Do not submerge the appliance in water or any other liquid, or place it under a running tap.

**FAULTS**

1. In the event of a breakdown, take the device to your technical assistance service.
2. Do not try to disassemble or repair it if you are not a qualified person.
3. If the network connection is damaged, it must be replaced immediately.

**INTRODUCTION**

Merci d'avoir acheté notre produit de qualité. Utilisez avec précaution et conformément aux instructions ci-dessous. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour référence future. Le non-respect et le non-respect de ces instructions peuvent entraîner un accident, annulant la garantie et la responsabilité du fabricant.

L'appareil doit être utilisé uniquement dans le but pour lequel il a été fabriqué. Il ne convient pas à un usage commercial.

**NETTOYAGE**

Débrancher l'appareil du courant électrique et le laisser refroidir avant toute opération de nettoyage. Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide imprégné avec des gouttes de détergent et le sécher par la suite. Ne pas utiliser de dissolvant, ni de produits au PH acide ou basique comme l'eau de javel, ni des produits abrasifs pour le nettoyage de l'appareil. Ne pas tremper dans l'eau ou autre liquide l'appareil.

**ANOMALIES ET RÉPARATION**

1. En cas de panne, apportez l'appareil à votre service d'assistance technique.
2. N'essayez pas de le démonter ou de le réparer si vous n'êtes pas une personne qualifiée.
3. Si la connexion réseau est endommagée, elle doit être remplacée immédiatement.

**INTRODUÇÃO**

Obrigado por adquirir nosso produto de qualidade. Use com cuidado e de acordo com as instruções abaixo. Leia atentamente estas instruções antes de operar o aparelho e guarde-as para referência futura. A inobservância e inobservância destas instruções pode resultar em acidente, anulando a garantia e responsabilidade do fabricante.

O aparelho deve ser utilizado apenas para o fim para o qual foi fabricado. Não é adequado para uso comercial.

**LIMPEZA**

Desconecte o aparelho da fonte de alimentação e deixe-o esfriar antes de iniciar qualquer operação de limpeza. Limpe o aparelho com um pano úmido impregnado com algumas gotas de detergente e depois seque-o. Não use solventes, produtos com PH ácido ou básico, como alvejantes, ou produtos abrasivos para limpar o aparelho. Não mergulhe o aparelho em água ou outro líquido.

**ANOMALIAS E REPARO**

1. Em caso de avaria, leve o aparelho ao seu serviço de assistência técnica.
2. Não tente desmontá-lo ou consertá-lo se você não for uma pessoa qualificada.
3. Se a conexão de rede estiver danificada, ela deve ser substituída imediatamente.

**ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO.** Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE.

**CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT.** This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU.

**CORRECTE ÉLIMINATION DU PRODUIT.** Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE.

**REMOÇÃO CORRETO DO PRODUTO.** Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañada.

2. Al cargar, mantenerse alejado de materiales inflamables y explosivos. Es mejor que el tiempo de carga no exceda las 12 horas y evitar el uso durante la carga tanto como sea posible.

3. No colocar el producto en un ambiente de alta temperatura (por encima de 65°) ni arrojar al fuego, de lo contrario puede causar una explosión.

4. No utilizar el aparato si se ha caído o está dañado. En el caso de estar dañado, llevar el aparato a una nave de reparación eléctrica para su examen y reparar si es necesario.

5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, el agente de servicio o por el personal cualificado con el fin de evitar riesgos.

6. Nunca intentar abrir ni reparar el aparato uno mismo.

7. No usar el aparato con las manos húmedas o en un suelo mojado.

8. Los niños no pueden reconocer los peligros que entraña el uso incorrecto de los aparatos eléctricos. Por lo tanto, nunca permitir que los niños utilicen aparatos eléctricos sin supervisión.

9. No mirar directamente a las luces

LED con los ojos durante mucho tiempo, de lo contrario, puede causar molestias o daños en los ojos.

10. Si el brillo de la luz está atenuado, por favor cargar la energía a tiempo.

## SAFETY

### PRECAUTIONS

1. Do not use the appliance with a damaged power cord or plug.

2. When charging, keep away from flammable and explosive materials. It is best that the charging time does not exceed 12 hours and avoid use during charging as much as possible.

3. Do not place the product in a high temperature environment (above 65°) or throw it into fire, otherwise it may cause an explosion.

4. Do not use the appliance if it has been dropped or damaged. If damaged, take the device to an electrical repair shop for examination and repair if necessary.

5. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service agent or qualified personnel in order to avoid hazard.

6. Never try to open or repair the device yourself.

7. Do not use the device with wet hands or on a wet floor.

8. Children cannot recognize the dangers of incorrect use of electrical applian-

ces. Therefore, never allow children to use electrical appliances without supervision.

9. Do not look directly at the LED lights with your eyes for a long time, otherwise it may cause discomfort or damage to your eyes.

10. The brightness light is dimmed, please charge the power in time.

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. N'utilisez pas l'appareil avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés.

2. Lors du chargement, éloignez-vous des matériaux inflammables et explosifs. Il est préférable que le temps de charge ne dépasse pas 12 heures et évitez autant que possible toute utilisation pendant la charge.

3. Ne placez pas le produit dans un environnement à haute température (supérieure à 65°) et ne le jetez pas au feu, sinon cela pourrait provoquer une explosion.

4. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé est endommagé. S'il est endommagé, apportez l'appareil à un atelier de réparation électrique pour examen et réparation si nécessaire.

5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou du

personnel qualifié afin d'éviter tout danger.

6. N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer l'appareil vous-même.

7. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou sur un sol mouillé.

8. Les enfants ne peuvent pas reconnaître les dangers d'une mauvaise utilisation des appareils électriques. Par conséquent, ne laissez jamais les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.

9. Ne regardez pas directement les lumières LED avec vos yeux pendant une longue période, sinon cela pourrait provoquer une gêne ou des dommages à vos yeux.

10. La luminosité de la lumière est éviattenuée, veuillez charger l'alimentation à temps.

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Não use o aparelho com um cabo de alimentação ou plugue danificado.

2. Ao carregar, mantenha-se afastado de materiais inflamáveis e explosivos. É melhor que o tempo de carregamento não exceda 12 horas e evite ao máximo o uso durante o carregamento.

3. Não coloque o produto em ambiente de alta temperatura (acima de 65°) nem jogue-o no fogo, caso con-

trário poderá causar explosão.

4. Não utilize o aparelho se este tiver caído ou estiver danificado. Se estiver danificado, leve o dispositivo a uma oficina elétrica para exame e reparo, se necessário.

5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, agente de serviço ou pessoal qualificado para evitar riscos.

6. Nunca tente abrir ou reparar o dispositivo sozinho.

7. Não use o dispositivo com as mãos molhadas ou no chão molhado.

8. As crianças não conseguem reconhecer os perigos do uso incorreto de aparelhos elétricos. Portanto, nunca permita que crianças utilizem aparelhos elétricos sem supervisão.

9. Não olhe diretamente para as luzes LED com os olhos por muito tempo, caso contrário, poderá causar desconforto ou danos aos olhos.

10. O brilho da luz está diminuído, carregue a energia a tempo.

