

Ref.: 301005004

Nellim

Manual de instrucciones

Instructions Manual
Notice d'Utilisation
Manual de instruções

Calefactor eléctrico convector

Electric convector heater
Chauffage électrique convecteur
Aquecedor eléctrico de convecção



Este producto es apto únicamente para espacios bien aislados o para uso ocasional. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use. Ce produit est uniquement destiné aux espaces biens isolés et pour un usage occasionnel. Este produto só é adequado para espaços bem isolados ou para uso ocasional.

Introducción / Introduction / Introduction / Introdução

ES. Gracias por la compra nuestro producto de calidad. Utilizar cuidadosamente y de acuerdo con las instrucciones que figuran a continuación. Por favor leer y guardar estas instrucciones para futura referencia.

EN. Thank you for the purchase of our quality product. Used carefully and in accordance with the instructions set out below. Please read and keep these instructions for future reference.

FR. Je vous remercie pour l'achat de notre produit de qualité. Utilisez avec précaution et conformément aux instructions énoncées ci-après. Lisez et conservez ces instructions pour référence future.

PT. Obrigado por ter adquirido o nosso produto de qualidade. Use com cuidado e em conformidade as instruções listadas abaixo. Leia e guarde estas instruções para referências futuras.

Datos técnicos / Technical data / Données techniques / Dados técnicos

Potencia

Power / Pouvoir / Poder

2200W

Dimensión

Dimension / Dimension / Dimensão

945x125x251mm

Área de cobertura

Coverage area / Zone de couverture / Área de cobertura

30m²

Alimentación

Supply / Alimentation / Alimentacao da corrente


220-240V~ 50/60Hz



PANTALLA LED / MANDO A DISTANCIA

LED DISPLAY / PANNEAU DE COMMANDE/ PAINEL DE CONTROLO

REMOTE CONTROL / TÉLÉCOMMANDE / CONTROLE REMOTO



ES: 2 x AAA Pilas Alkalinas (no incluidas)

EN: 2 x AAA Alkaline Batteries (not included)

FR: 2 piles alcalines AAA (non incluses)

PT: 2 pilhas alcalinas AAA (não incluídas)

ES

1. Botón ON/OFF
2. Niveles calefacción 1100W / 2200W
3. Modo ECO
4. Temporizador
5. Botón ajuste de temperatura
6. Luz indicadora de encendido
7. Luz modo ECO
8. Luz indicadora de 2200W
9. Luz indicadora de 1100W
10. Luz indicadora temporizador encendido
11. Pantalla de temperatura y temporizador

EN

1. ON/OFF button
2. Heating levels 1100W / 2200W
3. ECO mode
4. Timer
5. Temperature settig button
6. On indicator light
7. Eco mode light
8. 2200W indicator light
9. 1100W indicator light
10. Timer on indicator light
11. Temperature and timer display

FR

1. Bouton marche/arrêt
2. Niveaux de chauffe 1100 W / 2200 W
3. Mode ÉCO
4. Minuterie
5. Bouton de réglage de la température
6. Voyant de mise en marche
7. Voyant du mode ÉCO
8. Voyant 2200 W
9. Voyant 1100 W
10. Voyant de la minuterie allumé
11. Affichage de la température et de la minuterie

PT

1. Botão Ligar/Desligar
2. Níveis de aquecimento 1100W / 2200W
3. Modo ECO
4. Temporizador
5. Botão de regulação da temperatura
6. Luz indicadora de ligado
7. Luz do modo ECO
8. Luz indicadora de 2200 W
9. Luz indicadora de 1100 W
10. Luz indicadora do temporizador acesa
11. Visor de temperatura e temporizador

CARACTERÍSTICAS

- Potencia: Máx. 2000W.
- Modos: ECO, media y alta.
- Pantalla LED.
- Temperatura del termostato: 16°C - 35°C.
- Mando: 2xAAA no incl.
- Longitud cable: 1.4M.
- Voltaje: 220-240V.
- Frecuencia: 50/60Hz.











INSTRUCCIONES

Antes de empezar a usar el calefactor, retirar el material de embalaje y todos los dispositivos de seguridad para el transporte.

Nota: Al encender por primera vez, puede desprender un ligero olor durante unos minutos. Esto es inofensivo y ocurre con la mayoría de los aparatos, ya que durante la fabricación pueden haberse acumulado restos de polvo o lubricantes.

Colocar el calefactor sobre una superficie plana.

PANEL DE CONTROL

-  **1. Botón ON/OFF.**
-  **2. Niveles de temperatura:**
Seleccionar entre: 1100W/2200W.
-  **3. Botón modo ECO.**
-  **4. Temporizador:**
Presionar este botón durante un segundo para configurar el tiempo de 1h a 24h (no aplica en modo ECO).
-  **5. Botón ajuste de temperatura:**
Presionar estos 2 botones para configurar la temperatura de 16°C a 35° C.
-  **6. Luz indicadora de encendido.**
-  **7. Luz modo ECO.**
-  **8. Luz indicadora nivel de temperatura 2200W:**
Esta luz indica que el calefactor esta funcionado en modo de calentamiento 2200W.
-  **9. Luz indicadora nivel de temperatura 1100W:**
Esta luz indica que el calefactor esta funcionado en modo de calentamiento 1100W.
-  **10. Luz indicadora temporizador encendido:**
Esta luz indica que la configuración del temporizador está en uso.

11. Pantalla de temperatura y temporizador:

Indica a que temperatura y durante cuanto tiempo está configurado el calefactor.

MANDO A DISTANCIA

1. Retirar la tapa del compartimento de las pilas siguiendo la flecha.
2. Colocar dos pilas alcalinas AAA nuevas. Asegurarse de que las polaridades "+" y "-" coincidan.
3. Colocar la tapa de nuevo en su sitio.

CÓMO FUNCIONA

1. Conectar el calefactor a una toma de corriente. Comprobar que el voltaje del producto coincide con el voltaje de la red eléctrica.
2. Presionar el botón ON/OFF. La luz en el la pantalla LED se encenderá.
3. El mando funciona con 2 pilas alcalinas AAA (no incl.). Colocar siguiendo las instrucciones anteriormente descritas.
4. Seleccionar el modo de temperatura deseado.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

- El calefactor está equipado con un dispositivo de seguridad que desconecta la estufa en caso de sobrecalentamiento. Si el dispositivo de seguridad no funciona, por favor apagar la estufa, desenchufar el aparato y dejar que se enfríe completamente, inspeccionar si hay algún bloqueo en la entrada o salida de aire, intentar volver a poner en marcha el calefactor.

- Si el calefactor no funciona o el dispositivo de seguridad lo apaga de nuevo, devolver el calefactor a su centro de servicio más cercano para su examen o reparación.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTI VUELCO

El calefactor está equipado con un interruptor de desconexión de seguridad para apagar el calefactor en caso de caída.

Si el calefactor vuelca y el interruptor de corte se activa, desconectar el calefactor de la toma de corriente y extremar las precauciones al colocar el calefactor en posición vertical, ya que seguirá estando caliente. Inspeccionar el calefactor en busca de daños, especialmente en los elementos calefactores y el cable de alimentación. Si hay algún daño visible, no usar el calefactor.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo niños sin supervisión. Para maximizar la eficiencia del calefactor limpiar regularmente.

1. Mantener pulsado el botón de alimentación, desenchufar y dejar que el calefactor se enfríe.
2. Limpiar las superficies con un paño suave y húmedo. No usar detergentes o abrasivos ya que esto podría rayar la superficie.
3. Asegurarse de que las rejillas estén libres de polvo, ya que esto reducirá el flujo de aire. El polvo acumulado puede eliminarse con un paño suave o una aspiradora.
4. Dejar que la superficie se seque completamente antes de volver a usar el calentador.

ANOMALÍAS & REPARACIÓN

1. En caso de avería llevar el aparato a su servicio técnico de asistencia.
2. No intentar desmontarlo o repararlo si no es una persona cualificada.
3. Si la conexión de red se encuentra dañada debe ser sustituida de manera inmediata.

¡PRECAUCIÓN!



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO. Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para el reciclaje seguro ambiental.

FEATURES

- Power: Máx. 2000W.
- Modes: ECO, medium and high.
- LED display.
- Temperature of safety fuse: 16-35°C.
- Remote control: 2xAAA not included.
- Cable length: 1.4M.
- Voltage: 220-240V.
- Frequency: 50/60Hz.

INSTRUCTIONS

Before the start of operation, remove all packaging material and all transport securing devices from the convection heater.

Note: When switched on for the first time a slight odour may be emitted for a few minutes. This is harmless and occurs with most appliances as slight traces of dust or lubricants may have collected during manufacture.

Place the heater on a flat surface.

CONTROL PANEL

1. **ON/OFF button.**
2. **Temperature levels:**

Press this button to choose 2 heating modes: 1100W/2200W level.
3. **ECO mode.**
4. **Timer button:**

Press this button for one second to set time from 1h to 24h (not applicable in ECO mode).
5. **Temperature setting button:**

Press this 2 buttons to set the temperature from 16° C to 35° C.
6. **On indicator light.**
7. **ECO mode light.**
8. **2200W temperature level indicator light:**

This light indicates that the heater is operating in 2200W heating mode.
9. **1100W temperature level indicator light:**

This light indicates that the heater is operating in 1100W heating mode.
10. **Timer on indicator light:**

This light indicates that the timer setting is in use.

11. Temperature and timer display:

Indicate the temperature and duration for which the heater is set.

REMOTE CONTROL

1. Remove the battery box cover along the indicated arrow.
2. Replace with two new AAA alkaline batteries, making sure the "+" and "-" polarities match.
3. Reinstall the cover into place.

OPERATION

1. Plug the heater to a power outlet. Check that the product's voltage matches the mains voltage.
2. Press the ON/OFF button. The LED display will illuminate.
3. The remote control operates on 2 AAA alkaline batteries (not included). Insert them following the instructions above.
4. Select the desired temperature setting.

OVERHEAT SAFETY DEVICE

- Your heater is fitted with a safety device to switches off the heater in the event of overheating. If the safety device operated, please turn the heater off, unplug the appliance and let it completely cool, inspect for blockage of air inlet or outlet, attempting to restart the heater then after.

- If the heater fails to operate or the safety device switches the heater off again, return heater to your nearest service center for examination or repair.

ANTI-ROLL SAFETY DEVICE

The heater is fitted with a safety cut-out switch to switch the heater off if it is knocked over. If the heater is knocked over and the cut-out switch activates turn the heater off at the power outlet and take **EXTREME** care when standing the heater upright as it will still be hot.

CLEANING

Cleaning and maintenance to be carried out by the user must not be carried out by children without supervision.

To maximize the efficiency of the heater, clean regularly.

1. Set the power switches to the "OFF" position, unplug and let the heater cool down.
2. Clean the surfaces with a soft, damp cloth. Do not use detergents or abrasives as this could scratch the surface.
3. Make sure the grates are free of dust, as this will reduce air flow. The accumulated dust can be removed with a soft cloth or a vacuum cleaner.
4. Let the surface dry completely before using the heater again.

FAULTS

1. Take the appliance to an authorised technical support service if problems arise.
2. Do not try to dismantle or repair without assistance, as this may be dangerous.
3. If the connection to the mains has been damaged, it must be replaced and you should proceed as you would in case of damage.

CAUTION!



CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT. This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance: Máx. 2000W.
- Modes: ECO, moyen et élevé.
- Écran LED
- Température du fusible de sécurité : 16-35°C.
- Télécommande: 2xAAA non inclus.
- Longueur du câble: 1.4M.
- Tension: 220-240V.
- Frecuency: 50/60Hz.










INSTRUCTIONS

Avant la mise en marche, retirez tous les matériaux d'emballage et tous les dispositifs de fixation pour le transport du réchauffeur à convection.


REMARQUE: Lors de la première mise en marche, une légère odeur peut se dégager pendant quelques minutes. Ce phénomène est inoffensif et se produit avec la plupart des appareils, car des traces de poussière ou de lubrifiants peuvent s'être accumulées lors de la fabrication.

Placez le radiateur sur une surface plane.

PANNEAU DE CONTRÔLE

-  **1. Bouton de marche/arrêt.**
-  **2. Niveaux de température:**
Appuyez sur ce bouton pour choisir entre 2 modes de chauffage : niveau 1100W/2200W.
-  **3. Bouton mode ECO.**
-  **4. Minuterie:**
En mode veille ou chauffage, appuyez sur ce bouton pendant une seconde pour régler la durée de 1 h à 24 h (non applicable en mode ECO)..
-  **5. Bouton de réglage de la température:**
Appuyez sur ces deux boutons pour régler la température de 16 °C à 35 °C.
-  **6. Voyant lumineux de mise sous tension.**
-  **7. Voyant lumineux du mode ECO.**
-  **8. Voyant lumineux niveaux de température 2200W:**
Ce voyant indique que le radiateur fonctionne en mode de chauffage à 2200 W.
-  **9. Voyant lumineux niveaux de température 1100W:**
Ce voyant indique que le radiateur fonctionne en mode de chauffage à 1100 W.

-  **10. Voyant lumineux de minuterie et de durée:**
This light indicates that the timer setting is in use.

-  **11. Affichage de la température et de la durée:**
Indique la température et la durée de chauffage programmées.

TÉLÉCOMMANDE

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles en suivant la flèche.
2. Insérez deux piles alcalines AAA neuves en respectant la polarité « + » et « - ».
3. Remettez le couvercle en place.

FONCTIONNEMENT

1. Branchez le radiateur à la prise électrique.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt. L'écran LED s'allume.
3. Insérez deux piles alcalines AAA pour activer la télécommande.
4. Sélectionnez la température souhaitée.

DISPOSITIF DE SECURITE URCHAUFFE

- Votre chauffage est équipé d'une sécurité pour éteindre le chauffage en cas de surchauffe. Si le dispositif de sécurité a fonctionné, veuillez éteindre l'appareil de chauffage, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement, inspectez l'entrée ou la sortie d'air bloquée, essayez de redémarrer l'appareil de chauffage puis après.pour examen ou réparation.

- Si l'appareil de chauffage ne fonctionne pas ou si le dispositif de sécurité éteint à nouveau l'appareil de chauffage, renvoyez l'appareil de chauffage au centre de service le plus proche.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ANTI-ROULAGE

Le chauffage est équipé d'un interrupteur de sécurité qui coupe le chauffage en cas de chute.

Si le chauffage bascule et que l'interrupteur de sécurité est activé, débranchez le chauffage de la prise de courant et soyez extrêmement prudent lorsque vous placez le chauffage en position verticale, car il sera encore chaud.

Inspectez le chauffage pour vérifier qu'il n'est pas endommagé, en particulier les éléments chauffants et le câble d'alimentation. Si des dommages sont visibles, n'utilisez pas le chauffage.

NETTOYAGE

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Pour maximiser l'efficacité du radiateur, nettoyez régulièrement.

1. Réglez les interrupteurs d'alimentation sur la position «OFF», débranchez et laissez le radiateur refroidir.
2. Nettoyez les surfaces avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de détergents ou d'abrasifs car cela pourrait rayer la surface.
3. Assurez-vous que les grilles ne contiennent pas de poussière, car cela réduira le débit d'air. La poussière accumulée peut être enlevée avec un chiffon doux ou un aspirateur.
4. Laissez la surface sécher complètement avant de réutiliser le radiateur.

ANOMALIES ET RÉPARATION

1. En cas de panne, apportez l'appareil à votre service d'assistance technique.
2. N'essayez pas de le démonter ou de le réparer si vous n'êtes pas une personne qualifiée.
3. Si la connexion réseau est endommagée, elle doit être remplacée immédiatement.

CAUTION!



ELIMINATION CORRECTE DU PRODUIT. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE.

Le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers habituels. Afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine pour cause d'élimination incontrôlée des déchets, recycler de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour vous débarrasser de votre appareil, utiliser les systèmes de reprise ou de collecte ou bien prenez contact avec le magasin où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre le produit afin de garantir un recyclage sûr.

CARACTERISTICAS

- Potência: Máx. 2000W.
- Modos: ECO, médio e alto.
- Visor LED.
- Temperatura do fusível de segurança: 16-35°C.
- Comando à distância: 2 pilhas AAA não incluídas.
- Comprimento do cabo: 1.4M.
- Tensão: 220-240V.
- Frequência: 50/60Hz.

INSTRUÇÕES

Antes de iniciar o funcionamento, retire todo o material de embalagem e todos os dispositivos de fixação para o transporte do aquecedor de convecção.

Nota: Quando é ligado pela primeira vez, pode ser emitido um ligeiro odor durante alguns minutos. Isto é inofensivo e ocorre com a maioria dos aparelhos, uma vez que pequenos resíduos de pó ou lubrificantes podem ter-se acumulado durante o fabrico.

Coloque o aquecedor numa superfície plana.

PAINEL DE CONTROLO



1. Botão de ligar/desligar.



2. Níveis de temperatura:

Prima este botão para escolher 2 modos de aquecimento: nível de 1100W/2200W.



3. Botão de modo ECO.



4. Temporizador:

Em modo de espera ou de aquecimento, pressione este botão durante um segundo para definir o tempo de 1h a 24h (não aplicável no modo ECO).



5. Botão de regulação da temperatura:

Pressione estes 2 botões para ajustar a temperatura de 16°C a 35°C.



6. Luz indicadora de ligado:



7. Luz do modo ECO:



8. Luz indicadora níveis de temperatura de 2200W:

Esta luz indica que o aquecedor está a funcionar no modo de aquecimento de 2200W.



9. Luz indicadora níveis de temperatura de 1100W:

Esta luz indica que o aquecedor está a funcionar no modo de aquecimento de 1100W.



10. Luz indicadora do temporizador:

Esta luz indica que a definição do temporizador está a ser utilizada.

11. Visor de temperatura e temporizador:

Indica a temperatura e a duração programada para o aquecedor.

CONTROLE REMOTO

1. Retire a tampa do compartimento das pilhas seguindo a seta indicada.
2. Substitua por duas pilhas alcalinas AAA novas, certificando-se de que as polaridades “+” e “-” correspondem.
3. Volte a instalar a tampa no lugar.

FUNCIONAMIENTO

1. Ligue o aquecedor a uma tomada de corrente. Verifique se a voltagem do produto corresponde à voltagem da rede elétrica.
2. Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR. O visor LED acenderá.
3. O comando funciona com 2 pilhas alcalinas AAA (não incluídas). Insira-as seguindo as instruções acima.
4. Selecione a temperatura pretendida.

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONTRA O SUPERAQUECIMENTO

- Seu aquecedor está equipado com um sistema de segurança para proteger o aquecedor em uma caixa de proteção. Se o dispositivo de segurança estiver funcionando, verifique o aparelho de chauffage, desligue o aparelho e deixe-o esfriar completamente, inspecione a entrada ou a saída de ar, tente religar o aparelho de chauffage depois.

- Se o aparelho de aquecedor não funcionar ou se o dispositivo de segurança estiver retido no novo aparelho de aquecedor, envie o aparelho de aquecedor ao centro de serviço para obter mais informações para exame ou reparação.

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ANTI-ROLO

O aquecedor está equipado com um interruptor de segurança para desligar o aquecedor em caso de queda.

Se o aquecedor tombar e o interruptor de corte for ativado, desligar o radiador da tomada de corrente e ter muito cuidado ao colocar o aquecedor na posição vertical, uma vez que ainda estará quente.

Inspeccionar o aquecedor quanto a danos, especialmente nos elementos de aquecimento e no cabo de alimentação. Se existirem danos visíveis, não utilizar o aquecedor.

LIMPEZA Y MANUTENCIÓN

A limpeza e manutenção a serem realizadas pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

Para maximizar a eficiência do aquecedor, limpe regularmente.

1. Coloque os interruptores na posição “OFF”, desconecte e deixe o aquecedor esfriar.
2. Limpe as superfícies com um pano macio e úmido. Não use detergentes ou abrasivos, pois isso pode arranhar a superfície.
3. Verifique se as grades estão livres de poeira, pois isso reduzirá o fluxo de ar. O pó acumulado pode ser removido com um pano macio ou um aspirador de pó.
4. Deixe a superfície secar completamente antes de usar o aquecedor novamente.

ANOMALIAS E REPARO

1. Em caso de avaria leve o aparelho ao serviço de assistência técnica.
2. Não tente desmontá-lo ou repará-lo se não for uma pessoa qualificada.
3. Se a conexão de rede estiver danificada, ela deverá ser substituída imediatamente.

CUIDADO!



REMOÇÃO CORRETA DO PRODUTO

Esta marca indica que este produto não deve ser removido em conjunto com outros resíduos domésticos em toda a UE.

Para evitar possíveis danos a nível ambiental ou de saúde humana que represente a eliminação descontrolada de resíduos, deve reciclar adequadamente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para ter o seu dispositivo usado, use os sistemas do retorno ou contacto o estabelecimento onde o produto foi adquirido. Eles conseguem por este produto para a reciclagem ambiental segura.

Este producto es apto únicamente para espacios bien aislados o para uso ocasional.

Ref.: 301005004

Partida	Símbolo	Valor	Unid	Partida	Unid
Potencia calorífica				Tipo de control de potencia calorífica / de temperatura interior (seleccionar uno)	
Potencia calorífica nominal	Pnom	2.2	Kw	Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	No
Potencia calorífica mín. (indicativa)	Pmin	1.062	Kw	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	No
Potencia calorífica máx. (continuada)	Pmax,c	2.102	Kw	Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	No
Consumo de energía				Control electrónico de temperatura interior	
En modo apagado	Po	N/A	W	Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	Yes
En modo espera	Psm	0.51	W	Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	No
En modo inactivo	Pidle	0.51	W	Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)	
En red espera	Pnsm	N/A	W	Control de temperatura interior con detección de presencia	No
Modo espera con información o estado en pantalla			No	Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	No
Eficiencia energética estacional de calefactores en modo activo	$\eta_{s,on}$	92.5	%	Con opción de control a distancia	No
				Con control de puesta en marcha adaptable	No
				Con limitación de tiempo de funcionamiento	Yes
				Con sensor de lámpara negra	No
				Función auto-aprendizaje	No
				Control de precisión	No
Información de contacto	Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.niaros.com C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) SPAIN				

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Ref.: 301005004

Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat output / room temperature control (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	2.2	Kw	Single stage heat output and no room temperature control	No
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	1.062	Kw	Two or more manual stages, no room temperature control	No
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	2.102	Kw	With mechanic thermostat room temperature control	No
Power consumption				With electronic room temperature control	
In OFF mode	P _o	N/A	W	Electronic room temperature control plus day timer	Yes
In standby mode	P _{sm}	0.51	W	Electronic room temperature control plus week timer	No
In idle mode	P _{idle}	0.51	W	Other control options (multiple selections possible)	
In network standby	P _{nsm}	N/A	W	Room temperature control, with presence detection	No
Standby mode with display information or status			Yes	Room temperature control, with open window detection	No
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{s,on}$	92.5	%	With distance control option	No
				With adaptive start control	No
				With working time limitation	Yes
				With black bulb sensor	No
				Self-learning functionality	No
				Control accuracy	No
Contact details	Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.niaros.com C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) SPAIN				

Ce produit est uniquement destiné aux espaces biens isolés et pour un usage occasionnel.

Ref.: 301005004

Donnée	Symbole	Valeur	Unité	Donnée	Unité
Puissance calorifique				Type de chauffage/contrôle de la température de la pièce	
Puissance calorifique nominale	Pnom	2.2	Kw	Chauffage à une seule vitesse, pas de contrôle de la température ambiante	Non
Potencia calorífica mín. (indicativa)	Pmin	1.062	Kw	Deux vitesses ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante	Non
Puissance maximale continue de chauffage	Pmax,c	2.102	Kw	Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique	Non
Consommation électrique				Contrôle électronique de la température ambiante	
En mode arrêt	Po	N/A	W	Contrôle électronique de la température ambiante et régulation par jour	Oui
En mode veille	Psm	0.51	W	Contrôle électronique de la température ambiante et régulation par semaine	Non
En mode inactif	Pidle	0.51	W	Autres options de régulation	
En veille réseau	Pnsm	N/A	W	Contrôle de la température ambiante avec détection de présence	Non
En mode veille avec affichage d'information			Non	Contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	Non
Efficacité énergétique des appareils de chauffage en mode actif	$\eta_{s,on}$	92.5	%	Avec option télécommande	Non
				Avec contrôle du démarrage du chauffage	Non
				Avec limitation de la durée de fonctionnement	Oui
				Avec globe noir capteur de température	Non
				Fonction d'auto-apprentissage	Non
				Contrôle de précision	Non
Coordonnées de contact	Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.niaros.com C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) SPAIN				

Este produto só é adequado para espaços bem isolados ou para uma utilização ocasional.

Ref.: 301015011-12

Partida	Símbolo	Valor	Unid	Partida	Unid
Potencia calorífica				Tipo de potência de aquecimento / controle de temperatura (selecione um)	
Potência de calor nominal	Pnom	2.2	Kw	Potência de calor nível único, sem controlo de temperatura interior	Não
Potência de calor mín. (indicativa)	Pmin	1.062	Kw	Manual de dois ou mais níveis, sem controlo de temperatura interior	Não
Potência de calor máx. (continuada)	Pmax,c	2.102	Kw	Com controlo de temperatura interior mediante aquecedores de água mecânico	Não
Consumo de energia				Controlo electrónico de temperatura interior	
Em modo desligado	Po	N/A	W	Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	Sim
Em modo espera	Psm	0.51	W	Controlo electrónico de temperatura interior e temporizador semanal	Não
Em modo inativo	Pidle	0.51	W	Outras opções de controlo (pode seleccionar várias)	
Em rede espera	Pnsm	N/A	W	Controlo de temperatura interior com detetor de presença	Não
Modo espera com informação ou estado no ecrã			No	Controlo de temperatura interior com detetor de janelas abertas	Não
Eficiência energética sazonal dos aquecedores em modo ativo	$\eta_{s,on}$	92.5	%	Com opção de controlo á distância	Não
				Com controlo de start-up personalizável	Não
				Com limitação de tempo de funcionamento	Sim
				Com sensor de lâmpada preta	Não
				Função autoaprendizagem	Não
				Controlo de precisão	Não
Informações de contacto		Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.niaros.com C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) SPAIN			

PRECAUCIONES SEGURIDAD

- No usar este aparato de calefacción con un programador, temporizador u otro dispositivo que se conecte automáticamente, ya que existe el riesgo de incendio.

- No utilizar el calefactor si se ha caído.

- No utilizar el calefactor si presenta daños visibles.

- Colocar el calefactor sobre una superficie estable.

- No usar este aparato de calefacción en el entorno inmediato de una bañera, ducha o piscina.

- El aparato de calefacción no debe colocarse inmediatamente

debajo de una base de toma de corriente.

- Nunca intentar abrir ni reparar el aparato uno mismo.

- Utilizar sólo el voltaje que se indica en el producto.

- No tocar el aparato con las manos mojas. Si hay agua en la superficie desconectarlo inmediatamente.

- Si el cable de alimentación se encuentra dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, o servicio postventa o por personal cualificado con el fin de evitar un peligro.

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de fuego, mantener tejidos, cortinas o cualquier otro material inflama-

ble a una distancia mínima de 1 metro de la salida del aire.

ATENCIÓN: No utilizar este calefactor en habitaciones pequeñas cuando éstas estén ocupadas por personas que no sean capaces de abandonar la estancia por sí mismas, excepto en el caso que estén bajo constante supervisión.



ADVERTENCIA: Para evitar sobrecalentamientos, no cubrir el aparato de calefacción.

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras.

Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

- Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que estén continuamente supervisados.
- Los niños desde 3 y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato siempre que este haya sido colocado en su posición de funcionamiento normal y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. No deben en-

chufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Es necesario dar una supervisión estricta si está siendo usado por niños.

- Este aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros que implica.

- Antes de conectar

el aparato desenrollar completamente el cable del cuerpo central del aparato quedando unido a éste solamente por el orificio de conexión, a fin de evitar posibles deterioros en el cable debido al calentamiento.

- No introducir los dedos ni objetos metálicos, como cuchillos, dentro de las ranuras.

- Evitar colocar el aparato sobre superficies elevadas, tales como muebles, bancos, armarios, por el riesgo de vuelco que presenta.

- No dejar el aparato desatendido mientras está en funcionamiento.

- Mantener tanto la entrada y la salida de aire libres de objetos: al menos 1M por delante

y 50cm por detrás del calefactor.

- Mantener el aparato limpio. No permitir que entren objetos en el calefactor, porque puede causar shock eléctrico, fuego, o dañar el calefactor.

- Retirar siempre el cable del enchufe cuando el aparato no está encendido o en uso y siempre antes de limpiarlo.

- No utilizar este aparato como sustitutivo de cocinas u hornillos para calentar alimentos.

- No colocar el cable eléctrico sobre bordes afilados. Para una mayor protección, mantener el cable alejado del calor.

- Nunca usar el cable para mover el aparato.

- Colocar el aparato sobre un lugar firme, uniforme y resistente al calor, alejado de las llamas.

- No usar en el exterior.

- No colocar encima de un gas caliente o de un quemador eléctrico.

- No será posible hacerse responsable si estas instrucciones han sido ignoradas.

- No utilizar el artículo para otro uso diferente del habitual.

- Este aparato no es apto para uso comercial.

PRECAUTIONS SECURITY

- Do not use this heating appliance with a programmer, timer or other device that switches on automatically,

as there is a risk of fire if the heating appliance is covered or positioned incorrectly.

- Do not use the heater if it has been dropped.
- Do not use if the heater has visible damage.
- Keep the heater and its cable out of the reach of children under 8 years of age.
- Use the heater on a stable surface.
- Do not use this heating device in the immediate vicinity of a bathtub, shower or swimming pool.
- The heating appliance must not be placed immediately under a socket outlet.

ATTENTION: To reduce the risk of fire, keep fabrics, curtains or any other flammable

material at a minimum distance of 1 meter from the air outlet.

ATTENTION: Do not use this heater in small rooms when they are occupied by people who are not able to leave the room by themselves, except in cases where they are under constant supervision.



WARNING: To avoid overheating, do not cover the heating appliance.

Some parts of this product may become very hot and cause burns. Particular attention should be paid when children and vulnerable

people are present.

- To avoid overheating, do not cover the heating appliance.

- Children under 3 years of age should be out of reach unless they are continuously supervised.

- Children under 3 years of age and under 8 years old should be monitored / turned off as long as it has been installed or installed in its normal operating position and has been supervised or received instructions on how to use the device safely and understand the risks that the device has.

- Children should not play with the section.

- Never try to open or repair the device yourself.

- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, after-sales service or qualified personnel in order to avoid danger.

- Before connecting the device, completely unroll the cable from the central body of the device, remaining connected to it only through the connection hole, in order to avoid possible damage to the cable due to heating.

- Keep the appliance away from walls, curtains or other combustible materials during use.

- Do not insert your fingers or metal objects, such as knives, into the slots.

- Do not use the heater in a humid environ-

ment, such as bathrooms, showers or swimming pools.

- Do not use this appliance as a substitute for stoves or stoves to heat food.
- Avoid placing the appliance on elevated surfaces, such as furniture, benches, cabinets, etc. due to the risk of overturning.
- Do not leave the device unattended while it is in operation.
- Place the heater at a distance of at least 100cm from any combustible material such as furniture, curtains, sheets or papers.
- Keep both the air inlet and outlet free of objects: at least 1M in front and 50cm behind the heater.

- Keep the radiator clean. Do not allow objects to enter the heater, because it may cause electric shock, fire, or damage the heater.

- Always remove the cable from the plug when the appliance is'nt on or in use and always before of cleaning it.

- This appliance is not suitable for commercial use.

- Do not submerge the device in water or any other liquid. If the appliance or the plug accidentally gets wet, disconnect it immediately and contact technical service.

- Do not use the appliance with wet hands, on a wet floor or

with the appliance wet.

- Do not place the electric cable on sharp edges. For added protection, keep the cable away from heat.

- Never use the cable to move the device.

- Place the appliance on a firm, uniform and heat-resistant place, away from flames.

- Never try to open or repair the device yourself.

- Do not use outdoors.

- Do not place on top of a hot gas or electric burner.

- It will not be possible to be held responsible if these instructions have been ignored.

- Do not use the article for any other use than usual.

PRÉCAUTIONS SÉCURITÉ

- N'utilisez pas cet appareil de chauffage avec un programmeur, une minuterie ou tout autre appareil qui s'allume automatiquement, car il existe un risque d'incendie

- N'utilisez pas le radiateur s'il est tombé.

- Ne pas utiliser si le radiateur présente des dommages visibles.

- Conserver le radiateur et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Utilisez le radiateur sur une surface stable.

- N'utilisez pas cet appareil de chauffage à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.

- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé immédiatement sous une prise de courant.

ATTENTION: Pour réduire les risques d'incendie, gardez les tissus, rideaux ou tout autre matériau inflammable à une distance minimale de 1 mètre de la sortie d'air.

ATTENTION: N'utilisez pas ce radiateur dans de petites pièces lorsqu'elles sont occupées par des personnes qui ne peuvent pas quitter la pièce seules, sauf dans les cas où elles sont sous surveillance constante.



AVERTISSEMENT:

Pour éviter la surchauffe, ne couvrez pas l'appareil de chauffage.

Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée aux enfants et aux personnes vulnérables.

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être hors de portée, à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.

Les enfants de moins de 3 ans et de moins de 8 ans doivent être surveillés / désactivés aussi longtemps qu'ils ont été installés ou installés dans leur position de fonctionnement normale et qu'ils ont été supervisés ou ont

reçu des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et de comprendre les risques que présente l'appareil.

Les enfants à partir de 3 ans et les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas être branchés, régler et nettoyer l'appareil ou les opérations de maintenance.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec la section.
- N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer l'appareil vous-même.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service après-vente ou du personnel qualifié afin d'éviter tout danger.
- Avant de connecter

l'appareil, déroulez complètement le câble du corps central de l'appareil, en y restant connecté uniquement par le trou de connexion, afin d'éviter d'éventuels dommages au câble dus à l'échauffement.

- Gardez l'appareil éloigné des murs, rideaux ou autres matériaux combustibles pendant son utilisation.
- N'insérez pas vos doigts ou des objets métalliques, tels que des couteaux, dans les fentes.
- N'utilisez pas cet appareil comme substitut aux cuisinières ou aux poêles pour réchauffer des aliments.
- Évitez de placer l'appareil sur des sur-

faces élevées, telles que des meubles, des bancs, des armoires, etc. en raison du risque de renversement.

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.

- Placer le radiateur à une distance d'au moins 100 cm de tout matériau combustible tel que meubles, rideaux, draps ou papiers.

- Gardez l'entrée et la sortie d'air libres de tout objet : au moins 1 m devant et 50 cm derrière le radiateur.

- Gardez le radiateur propre. Ne laissez pas d'objets pénétrer dans pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager le radiateur.

- Retirez toujours le câble de la prise lorsque l'appareil n'est pas allumé ou en cours d'utilisation et toujours avant de le nettoyer.

- Cet appareil n'est pas adapté à un usage commercial.

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Si l'appareil ou la fiche est accidentellement mouillé, débranchez-le immédiatement et contactez le service technique.

- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées, sur un sol mouillé ou avec l'appareil mouillé.

- Ne placez pas le câble ventilateur, car cela ble électrique sur des arêtes vives.

- Pour une meilleure protection, conserver le câble à l'abri de la chaleur.
- N'utilisez jamais le câble pour déplacer l'appareil.
- Placer l'appareil sur un endroit ferme, uniforme et résistant à la chaleur, à l'abri des flammes.
- N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer l'appareil vous-même.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas placer sur un brûleur à gaz ou électrique chaud.
- Il ne sera pas possible d'être tenu responsable si ces instructions ont été ignorées.

PRECAUÇÕES SEGURANÇA

- Não utilize este aparelho de aquecimento com programador, temporizador ou outro dispositivo que ligue automaticamente, pois existe risco de incêndio
- Não use o aquecedor se ele tiver caído.
- Não use se o aquecedor apresentar danos visíveis.
- Mantenha o aquecedor e o seu cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
- Utilize o aquecedor sobre uma superfície estável.
- Não utilize este aparelho de aquecimento nas imediações de banheiras, chuveiros ou piscinas.

- O aparelho de aquecimento não deve ser colocado imediatamente por baixo de uma tomada.

- Nunca tente abrir ou reparar o aparelho sozinho.

ATENÇÃO: Para reduzir o risco de incêndio, mantenha tecidos, cortinas ou qualquer outro material inflamável a uma distância mínima de 1 metro da saída de ar.

ATENÇÃO: Não use este aquecedor em salas pequenas quando estiverem ocupadas por pessoas que não podem sair da sala sozinhas, exceto nos casos em que estejam sob supervisão constante.



AVISO: Para evitar o sobreaquecimento, não cubra o aparelho de aquecimento.

Algumas peças deste produto podem ficar muito quentes e provocar queimaduras. Deve prestar-se uma atenção especial quando estejam presentes crianças e pessoas vulneráveis.

- O aparelho deve ser mantido afastado do alcance de crianças menores de 3 anos a menos que sejam supervisionadas de forma contínua.

- As crianças menores de 3 anos e menores de 8 anos apenas

devem ligar/desligar o aparelho sempre este tenha sido colocado ou instalado na sua posição de funcionamento normal e prevista e desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativamente à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os riscos que o aparelho implica.

- As crianças a partir dos 3 anos e menores de 8 não devem ligar, regular e limpar o aparelho ou realizar operações de manutenção.

- As crianças não devem brincar com a seção.

- Si el cable de alimentación se encuentra dañado, debe ser

reemplazado por el fabricante, o servicio postventa o por personal cualificado con el fin de evitar un peligro.

- Antes de conectar o aparelho, desenrole completamente o cabo do corpo central do aparelho, permanecendo conectado a ele somente através do orifício de conexão, para evitar possíveis danos ao cabo por aquecimento.

- Mantenha o aparelho afastado de paredes, cortinas ou outros materiais combustíveis durante a utilização.

- Não insira os dedos ou objetos metálicos, como facas, nas ranhuras.

- Não utilize este aparelho como substituto de fogões ou fogões

para aquecer alimentos.

- Evite colocar o aparelho em superfícies elevadas, como móveis, bancadas, armários, etc. devido ao risco de capotamento.

- Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver em funcionamento.

- Coloque o aquecedor a uma distância de pelo menos 100cm de qualquer material combustível como móveis, cortinas, lençóis ou papéis.

- Mantenha a entrada e a saída de ar livres de objetos: pelo menos 1M na frente e 50cm atrás do aquecedor.

- Mantenha o radiador limpo. Não permita que objetos entrem no aquecedor, pois pode

causar choque elétrico, incêndio ou danificar o aquecedor.

- Retire sempre o cabo da tomada quando o aparelho não estiver ligado ou em uso e sempre antes de limpá-lo.

- Este aparelho não é adequado para uso comercial.

- Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido. Se o aparelho ou a ficha se molharem acidentalmente, desligue-os imediatamente e contacte o serviço técnico.

- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas, sobre o chão molhado ou com o aparelho molhado.

- Não coloque o cabo elétrico sobre arestas

vivas.

Para maior proteção, mantenha o cabo longe do calor.

- Nunca utilize o cabo para movimentar o aparelho.
- Coloque o aparelho num local firme, uniforme e resistente ao calor, longe de chamas.
- Não use ao ar livre.
- Não coloque sobre fogão a gás ou elétrico quente.
- Não será possível ser responsabilizado se estas instruções forem ignoradas.
- Não utilize o artigo para qualquer outro uso que não seja o habitual.

Notas / Note / Notes / Notas



A series of horizontal lines providing a template for writing notes. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

Garantía / Warranty / Garantie / Garantia

ES. Este producto tiene una garantía de 3 años desde la fecha de venta, declinando toda responsabilidad por defectuoso o roturas, originadas por mal uso. Para que esta garantía sea válida, es imprescindible presentar esta tarjeta así como el ticket o la factura de compra.

EN. This product has a 3-year warranty from the date of sale, declining all responsibility for defects or breakages caused by misuse. For this guarantee to be valid, it is essential to present this card as well as the purchase receipt or invoice.

FR. Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de la date de vente, déclinant toute responsabilité en cas de défauts ou de casse causés par une mauvaise utilisation. Pour que cette garantie soit valable, il est indispensable de présenter cette carte ainsi que le ticket de caisse ou la facture d'achat.

PT. Este produto tem garantia de 3 anos a partir da data de venda, declinando qualquer responsabilidade por defeitos ou quebras causadas por uso indevido. Para que esta garantia seja válida é imprescindível a apresentação deste cartão bem como do recibo ou fatura de compra.

Nombre y dirección del Comprador

Name and address of the purchaser
Nom et adresse de l'acheteur
Nome e endereço do comprador

Nombre y dirección del Vendedor Sello del establecimiento

Name and Postal address. Stamp of establishment
Nom et adresse postale. Cachet de l'établissement
Nome e endereço do fornecedor. Selo de estabelecimento

Fabricado en China / Made in China / Fabriqué en Chine / Feito na china



Importado por / Imported by / Importé par / Importado

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.niaros.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (CS) SPAIN. B-12524773